BANQUE DU CANADA
BANK OF CANADA

inca

ORBIT RESEARCH

Lecteur de billets de banque canadiens
Guide de l'utilisateur

Le présent guide vous aidera à utiliser votre lecteur de billets de banque canadiens. Les directives qui suivent sont également fournies sur un cédérom et accessibles en ligne à l'adresse **www.cnib.ca**.

Mode d'emploi

Tenez l'appareil dans la paume de votre main : l'anneau doit être en dessous et vers votre gauche; la surface plane présentant une fente destinée au billet de banque doit être sur le dessus. Glissez le billet dans la fente de manière à ce que le côté court du billet soit parallèle au côté le plus long du lecteur. Après avoir complètement inséré le billet dans l'appareil, appuyez sur un des deux boutons situés sur les côtés et relâchez-le. Le lecteur indiquera la coupure et s'éteindra.

Commandes

- Les boutons situés des deux côtés de l'appareil servent à connaître la coupure d'un billet, ainsi qu'à régler le mode d'annonce (message vocal, timbre sonore ou vibration), le volume et la langue.
- Pour régler le mode d'annonce ou le volume, appuyez sur un des deux boutons et tenez-le, puis pressez et relâchez l'autre bouton jusqu'à ce que vous ayez effectué le réglage voulu.
- Chaque fois que vous appuyez sur le second bouton et le relâchez, le lecteur passe au prochain mode ou niveau de volume selon la séquence suivante : vibration, timbre sonore, message vocal – volume 1, message vocal – volume 2, message vocal – volume 3 et retour au mode vibration.
- Pour passer de l'anglais au français (ou vice-versa), tenez les deux boutons à la fois pendant deux secondes.
- Vous trouverez une prise d'écouteur sur le côté de l'appareil, entre les deux boutons, près du porte-clé.

Annonces

Les mots vocaux suivants peuvent être entendus : **cinq, dix, vingt, cinquante, cent, erreur, english, français.**

Une **erreur** peut survenir si le billet :
• n’est pas un billet de banque canadien;
• est mal aligné;
• n’est pas complètement inséré dans l’appareil;
• est en mauvais état.

Si vous choisissez le timbre sonore ou la vibration plutôt que le message vocal, le code suivant indiquera la coupure :

• 5 $: un court bip ou une brève vibration;
• 10 $: deux courts bips ou deux brèves vibrations;
• 20 $: trois courts bips ou trois brèves vibrations;
• 50 $: quatre courts bips ou quatre brèves vibrations;
• 100 $: un court bip ou une brève vibration suivi d’une vibration ou bip plus long;
• deux longs bips ou longues vibrations signifient que le billet ne peut pas être lu.

Avertissement relatif à la pile

Lorsque la pile est faible, chaque annonce est précédée d’un long bip, en mode vocal ou timbre sonore, ou encore d’une longue vibration. L’appareil peut alors effectuer environ 200 autres lectures de manière fiable. Quand la pile est faible, le lecteur règle automatiquement le volume au niveau le moins élevé, ce qui permet de continuer à l’utiliser.

Avis

Le lecteur de billets de banque vise à aider à distinguer les différentes coupures canadiennes. Il ne garantit pas l’authenticité des billets.

Directives d’entretien

• Gardez le lecteur de billets de banque propre et sec.
• Préservez-le des chutes et des chocs violents.
• Conservez l’appareil dans son étui lorsque vous ne l’utilisez pas.

Pour faire réparer votre appareil, veuillez l’expédier à l’adresse ci-dessous. Indiquez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et la raison du retour.

INCA
1929, avenue Bayview
Toronto (Ontario) M4G 3E8